

Настройка Wi-Fi

Zyxel Keenetic II/ Keenetic Giga II/ Keenetic Giga/ Keenetic Ultra

Контактная информация Zyxel: www.zyxel.ru, 8 (800) 200–8929; 8 (495) 542–8929 (звонок платный).

Для настройки открыть ваш Интернет браузер и в строке адреса набрать <http://192.168.1.1>

Прописываем в поле Имя пользователя– **admin**, пароль – **1234** и нажимаем ОК.

Для настройки Wi-Fi соединения нажмите кнопку "**Сеть Wi-Fi**"

Настройка параметров беспроводной точки доступа осуществляется на закладке **Точка доступа**.

- Убедитесь, что установлена галочка в поле **Включить точку доступа**.
- В поле **Имя сети (SSID)** укажите имя вашей беспроводной сети или оставьте значение установленное по умолчанию.
- Для обеспечения защищенного беспроводного подключения в поле **Защита сети** установите пароль.
- В поле **Стандарт** выберите стандарт, который будет использоваться для подключения клиентов. Для большей совместимости устройств укажите стандарт **802.11bgn**.
- В поле **Мощность сигнала** можно установить требуемый уровень мощности сигнала беспроводной точки доступа.
- Нажмите кнопку **Применить** для сохранения параметров.

Сеть Wi-Fi

Точка доступа Гостевая сеть Список доступа

Точка доступа

Укажите имя для вашей беспроводной сети, по которому можно будет найти ее при подключении. Включите защиту соединений, выберите уровень безопасности и введите сетевой ключ (пароль) для доступа к сети. Рекомендуется использовать максимальную защиту WPA2. Режим WEP используйте только при необходимости подключения устаревших устройств, не поддерживающих WPA.

Включить точку доступа:

Имя сети (SSID): ZyXEL_KEENETIC_Test

Скрывать SSID:

Защита сети: WPA2-PSK

Ключ сети: 12345678

Ключ 1:

Ключ 2:

Ключ 3:

Ключ 4:

Ключ по умолчанию: 1

Стандарт: 802.11bgn

Канал: 5

Мощность сигнала: 100%

Применить