


Настройка PPPoE на модемах

Cisco Linksys WRT120 WRT160N WRT610N e3200/ea2700/e4200

Контактная информация Linksys: www.linksys.com, 8-800-200-09-02


Для настройки открыть ваш Интернет браузер и в строке адреса набрать <http://192.168.1.1>

Прописываем в поле Имя пользователя, пароль – **admin** (при условии, что роутер имеет заводские настройки, и его IP не менялся) и нажимаем ОК.



Откройте страницу меню **Setup**, вкладку **Internet Setup**.

1. Выберите **Internet Connection Type – PPPoE**.
2. **Username, Password** – Введите логин и пароль для доступа к Интернет.
3. **Service Name** – Оставьте поле пустым.
4. Далее выберите способ управления соединением – **Keep Alive** (в этом случае, подключение будет поддерживаться в постоянно активном состоянии).



Для завершения настроек нажмите **Save Settings**